

DC16BLACK – DC16White Hangrögzítő fényképkeret

Hangrögzítő fényképkeret DC16BLACK – DC16White

Általános leírás

Ezzel a hangrögzítő fényképkerettel személyre szabhatja fényképeit. A képkeret, a felvétel gomb lenyomásával és nyomva tartásával rögzíti 10 másodperc hosszú mondanivalóját. Helyezze be a 10 × 15 cm-es fényképét a keretbe, majd nyomja meg a lejátszás gombot és hallgassa vissza a felmondott szöveget.

Tájékoztató

A hangrögzítő fényképkeret 20,5 cm × 16 cm és két gombbal, **lejátszás** és **felvétel** rendelkezik. A lejátszás gomb a keret elején, közvetlenül a kép alatt középen található. A gomb sima felülete lehetővé teszi a matt kereten való könnyű megtalálását. A **felvétel** gomb szintén a keret elején található a jobb felső sarokban. Egy eltávolítható piros matrica jelöli a **felvétel** gomb helyét.

Figyelem! Amennyiben eltávolította a saroknál lévő kerek fejű címkét, új szöveg rögzítése már nem lehetséges.

Egy sárga, kerek végű címke lóg ki a képkeret szélén. A címkét az elemek aktiválásához ki kell húzni, a felvétel megkezdése előtt. A keret felső jobb sarkánál, kb. 4 cm-rel a saroktól található egy kerek fejű címke, amin a következő felirat található: „**kérem, csak akkor távolítsa el a címkét, ha elégedett a felvétellel.**” (please only remove when happy with recording.) A címke eltávolításával megóvhatja a felvételt, a véletlenszerű letörléstől. A nyílás, ahova behelyezheti a fényképét szintén a felső szegély mentén található. A keretben egy átlátszó műanyag lap szolgál a fényképe megóvására. A keret hátulján található egy támasz, ami megtámasztja a fényképkeretet, ha asztalra vagy kandallópárkányra kívánja tenni, és a felső részén egy fül, amivel falra akasztható.

A fényképkeret használata

Első használat előtt távolítsa el a sárga, kerek fejű címkét a keret jobb oldalából az elemek aktiválásához, majd helyezze be a kiválasztott fényképet a keretbe az átlátszó műanyag védőlap mögé a keret felső oldalán található résen keresztül. Finoman nyomja meg és tartsa nyomva a **felvétel** gombot, amit az eltávolítható piros matrica jelöl, majd a keret felé fordulva mondja fel a kívánt szöveget. Amennyiben elégedett a felvett üzenettel távolítsa el a felső saroknál lévő kerek fejű címkét és amennyiben szeretné, szedje le a piros címkét a **felvétel** gombról.

Figyelem! Amennyiben eltávolította a saroknál lévő kerek fejű címkét, új szöveg rögzítése már nem lehetséges.

Végül a támasz segítségével helyezze el a fényképet a kívánt helyre, vagy a fül segítségével akassza a falra.