

Beszélő 4 funkciós ébresztőórák (Talking 4 Alarm Watches CW90-CW93)

Az instrukciók mind a 4 órára vonatkoznak (mindegyik órán ugyanott vannak a gombok és ugyanazt a funkciót látják el).

Az elemcseréhez szükséges lehet egy látó segítsége.

Az órák segítenek a napi rutinok még hatásosabb elvégzésében. Például a beállítható figyelmeztető 4 alkalommal emlékeztet a gyógyszerbevételre, ill. segít megjegyezni, hogy mikor végezze el az adott teendőt és mennyi idő alatt.

További funkciók:

Idő és Dátum kimondás. Kimondja az időt és a dátumot is.

Beszélő stopperóra részidő mentési lehetőséggel. Segít a napi teendők beosztásában valamint rögzíti a részidőket is.

Óránként bemondja az időt

100 éves kalendárium.

Az óra gombjai

Bal felső gomb – MODE

Jobb felső gomb – TALKING (beszéd)

Jobb alsó gomb – SET (kimondja a napot is)

Bal alsó gomb – ADJ

Az idő, év, hónap és nap beállítása

Figyelem! Az idő és nap beállításakor, ha egy percig nem nyom meg semmilyen gombot, akkor az óra visszatér a már beállított állapothoz. (Amennyiben ez megtörténik, az óra kétszer sípol.)

Kövesse a következő pontokat a dátum és idő beállításához:

1. Addig nyomogassa a 'Mode' gombot, míg az óra ki nem mondja az időt, és megjelenik a kijelzőn, az aznapi dátum.
2. Nyomja meg és tartsa nyomva a 'SET' gombot kicsit több mint 2 másodpercig, míg azt nem hallja, hogy 'Time set, Hour set' és az óra a kijelzőn villog.
3. Folyamatosan nyomogassa (vagy tartsa nyomva) az 'ADJ' gombot, hogy beállítsa a pontos órát. Folyamatosan mondja az órákat, ahogy az óra halad.
4. Nyomja meg a 'SET' gombot, majd azt hallja, hogy 'Minute set' és a perc a kijelzőn villog.
5. Folyamatosan nyomogassa (vagy tartsa nyomva) az 'ADJ' gombot, hogy beállítsa a pontos percet. Az óra folyamatosan mondja, ahogy a percek haladnak.
6. Nyomja meg a 'SET' gombot, majd azt hallja, hogy 'Year set' és az év a kijelzőn villogni kezd.
7. Folyamatosan nyomogassa (vagy tartsa nyomva) az 'ADJ' gombot, hogy beállítsa a pontos évet.
8. Nyomja meg a 'SET' gombot, majd azt hallja, hogy 'Month set' és a hónap a kijelzőn villog.

9. Folyamatosan nyomogassa (vagy tartsa nyomva) az 'ADJ' gombot, hogy beállítsa a pontos hónapot.
10. Nyomja meg a 'SET' gombot, majd azt hallja, hogy 'Date set' és a nap a kijelzőn villog.
11. Folyamatosan nyomogassa (vagy tartsa nyomva) az 'ADJ' gombot, hogy beállítsa a pontos napot.
12. Nyomja meg a 'Mode' gombot, hogy befejezze a beállításokat és visszatérjen az alap kijelzőhöz.

Hogyan lehet meghallgatni az időt és a dátumot

Az idő kimondásához, nyomja meg a „Talking” gombot. Az óra a következőképpen mondja ki az időt: „It is 10:25 AM.”

A dátum kimondásához, nyomja meg a 'SET' gombot, és az óra kimondja az aznapi dátumot: „Ma 23.-a van.” (A hónapot és az évet nem mondja ki.) Ha a 10 23 jelenik meg a kijelzőn, akkor nyomja meg a 'SET' gombot, utána megjelenik az év, majd nyomja meg a 'SET' gombot, hogy visszatérjen az alapkijelzőhöz.

Az ébresztő beállítása

4 napi ébresztőt lehet a következőképpen beprogramozni:

1. Folyamatosan nyomogassa a 'Mode' gombot, míg azt nem hallja, hogy „Alarm one” és a kijelzőn megjelenik az „AL” és a „-1”.
2. Nyomja meg és tartsa lenyomva a 'SET' gombot több mint 2 másodpercig, míg azt nem hallja, hogy „Alarm one set, hour set” és a kijelzőn villogni kezd az óra.
3. Folyamatosan nyomogassa (vagy tartsa lenyomva) az 'ADJ' gombot, hogy beállítsa a pontos órát. Az óra kimondja az időt, ahogy halad a kijelzőn.
4. Nyomja meg a 'SET' gombot, meghallja a „Minute set” és a perc a kijelzőn villogni kezd.
5. Folyamatosan nyomogassa (vagy tartsa lenyomva) az 'ADJ' gombot, hogy beállítsa a pontos percet. Az óra kimondja a percekét, ahogy haladnak a kijelzőn.
6. Nyomja meg a 'Mode' gombot az első ébresztés beállításának a befejezésére.
7. Folyamatosan nyomogassa az 'ADJ' gombot, amíg azt nem hallja, hogy „Alarm one on” és a kijelzőn megjelenik egy csengő.
8. Ismétlje meg a lépéseket 1-től 7-ig, hogy beállítsa az ébresztő 2-öt, 3-at és 4-et.
9. Addig nyomogassa a 'Mode' gombot, amíg meg nem hallja az adott időt, ami jelzi, hogy visszatért az alapkijelzőhöz.

Az ébresztő be- és kikapcsolása

Könnyedén be- és kikapcsolhatja az ébresztőt a következő lépésekkel:

1. Folyamatosan nyomogassa a 'Mode' gombot, amíg azt nem hallja, hogy „Alarm one”.
2. Hogy bekapcsolja az ébresztőt, addig nyomogassa az 'ADJ' gombot, míg azt nem hallja, hogy „Alarm one on” és a kijelzőn megjelenik egy csengő. Az ébresztő kikapcsolásához, ismét nyomja meg az 'ADJ' gombot, a „Alarm one off” szöveg elhangzása után a csengő is eltűnik a kijelzőről.
3. Nyomja meg a 'SET' gombot, a második ébresztés lehetőséghez, majd nyomja meg az 'ADJ' gombot, hogy ki/bekapcsolja azt (a többi ébresztésre is ezek a lépések vonatkoznak.)

Az ébresztő 1 percig szól, utána automatikusan kikapcsol. A hamarabbi elnémításra akármelyik gomb megnyomása alkalmas.

„Alarm 2, Good Morning, it is 7:30 am. Di, Di, Di, Di.” - a szöveg egy percen keresztül ismétlődik.

Az óránkénti időbemondó ki/bekapcsolása

Beállítható, hogy az óra minden egyes órában bemondja az egész időt, reggel 6-tól este 10-ig. A bekapcsoláshoz nyomogassa az 'ADJ' gombot, amíg azt nem hallja, hogy „Hourly report on” és a kijelzőn megjelenik egy zárójelekből és egy pontból álló sorozat. Az óránkénti tájékoztatás kikapcsolásához ismét nyomja meg az 'ADJ' gombot, amíg azt nem hallja, hogy „Hourly report off” és a kijelzőről eltűnik a zárójelek sora. A következő mondat egy példa arra, hogy mit fog mondani: „It is 8:00 pm.”

Stopper használata

A maximális mérési lehetőség 24 óra. Ha a stopper eléri a 23:59:59-et, akkor a számláló újraindul 0:00:00-tól. Kövesse a következő lépéseket a stopper használatához:

1. Nyomogassa a 'Mode' gombot, amíg azt nem hallja, hogy „Stopwatch” és egy 'ST' meg nem jelenik a kijelzőn.
2. Ha a kijelző nem a 0:00:00 látható, a következő a teendő:
 01. **Első eset:** ha a számláló nem fut (a számok nem változnak és a kettőspont nem villog) nyomja meg a 'SET' gombot egyszer vagy kétszer, amíg a 0:00:00 meg nem jelenik a kijelzőn, és míg azt nem hallja, hogy „All clear.”
 02. **Második eset:** Ha számlál a kijelzőn (változnak a számok) nyomja meg a 'ADJ' gombot majd a 'SET' gombot, hogy újraindítsa (0:00:00).
 03. **Harmadik eset:** Ha a számláló a háttérben fut (a számok nem változnak, de a kettőspont villog, amennyiben részidő módban van) nyomja meg a 'ADJ' gombot majd a 'SET' gombot kétszer és indítsa újra a számlálót (0:00:00).
3. Nyomja meg a 'ADJ' gombot, hogy elindítsa a számlálót. A stopper elindul és kimondja a mért időt.
4. Hogy kikapcsolja, vagy szüneteltesse a számlálót, nyomja meg a 'ADJ' gombot. A mérés folytatásához, ismét nyomja meg a 'ADJ' gombot.
5. Hogy lenullázza a számlálót, nyomja meg a 'ADJ' gombot, majd nyomja meg a 'SET' gombot.

A részidők rögzítése

A részidő funkció lehetővé teszi, hogy rögzítse az adott időt, majd visszatérjen a stopperfunkcióhoz, így a kijelzőn az azóta eltelt idő látható.

Folyamatosan figyelheti a részidőket, egészen addig, amíg a stopper fut.

A részidők méréséhez kövesse a következő lépéseket:

1. Nyomogassa a 'Mode' gombot, amíg az óra ki nem mondja, hogy 'Stopwatch' és egy 'ST' meg nem jelenik a kijelzőn.

Figyelem! Amennyiben a kijelzőn nem a 0:00:00 látható, kövesse a lépéseket, amelyeket a "Stopperóra használatában" leírtunk, hogy a 0:00:00-át lássa.

2. Nyomja meg a 'ADJ' gombot a számláló indításához.

3. Ha befejeződött az első részidő, nyomja meg a 'SET' gombot. A stopper kijelzője "megfagy", de a számláló tovább számol a háttérben. Az eltelt időben a kettőspont villog.
4. Ha rögzítette a részidőt, nyomja meg a 'SET' gombot. A kijelzőn megjelenik az azóta eltelt idő.
5. Ismétlje meg a 3. és 4. lépést a további részidők rögzítéséhez.
6. Nyomja meg a 'ADJ' gombot a stopper leállításához. Majd nyomja meg a 'SET' gombot a számláló újraindításához (0:00:00).

A stopper a következők szerint mondja ki az eltelt időt:

- 1-től 10 másodpercig minden másodpercben
- 11 másodperctől 1 percig minden 10. másodpercben
- 1 perctől 10 percig minden percben
- 10 perctől 24 óráig minden 10. percben

Időmérés közben akármikor megnyomhatja a 'Talking' gombot, hogy hallja, hogy hol tart.

Elemcsere

Ha az óra helytelenül működik, vagy a kijelző elhomályosul, a következő lépésekkel cserélheti ki az elemet.

Az eddig eladott modellek – CW90, CW91, CW92 és CW93 – CR2016-os lítium elemmel működnek; új elemet a CP07-es kódszámmal lehet rendelni.

A CW93-as típusú készülék installációjához vagy elemcseréjéhez kövesse a következő lépéseket.

1. Nyomja le a fém csíptetőt középpállásba és tolja valamelyik vége felé.
2. Keresse meg a rést a doboz hátsó része és az óra váza között, helyezzen egy lapos csavarhúzó a résbe és emelje fel az óra hátsó fedelét.
3. Egy lapos csavarhúzó segítségével távolítsa el az elemet tartó csavart.
4. Távolítsa el a régi elemet és helyezze be az újat a pozitív felével felfelé.
5. Helyezze be az elemet és csavarozza vissza.
6. Visszapattintással helyezze vissza az óra hátlapját.

Műanyag modellek installációjához vagy elemcseréjéhez a kövesse a következő lépéseket.

1. Figyelem: Távolítsa el az óraszíjat, mielőtt eltávolítaná az óra hátlapját. Csavarja ki a négy csavart, majd távolítsa el a hátlapot. Egy csavarhúzó segítségével csavarozza ki az elemet tartó két csavart.
2. Távolítsa el a régi elemet és helyezze be az újat a pozitív felével felfelé.

Helyezze vissza a hátlapot és csavarozza vissza a csavarokat.

Garancia

A termékre a garancia 1 év.

Az eladás kelte: