

Nagy gombos telefon DH203

Általános leírás

A telefonon található felvillanó piros fény jelzi a bejövő hívásokat. A hangerő szabályozásának köszönhetően a telefon hallókészülékkel is használható. A készülék 13 telefonszám tárolására képes, valamint 9 hangerő és csengődallam kombinációja közül lehet választani.

A doboz tartalma

Az alap készülék

Telefonkagyló (selyempapírba csomagolva)

Telefonzsinór

Telefonkábel (dróttal csomóba kötve)

Használati útmutató

A használati útmutatónak megfelelően helyezze a telefont egy asztalra vagy sima felületre, a telefonkagylót illessze a helyére a telefon bal oldalán.

Tájékoztató

A téglalap alakú, fehér színű telefonkészülék kezelőfelületén találhatóak a gombok. Alján 4 gumitalp található, melyek meggátolják, hogy a telefon lecsússzon az asztról. A készülék falra is szerelhető. Ugyan a csomag nem tartalmaz csavarokat, de ebben a füzetben megtalálja a szükséges információkat, hogy miként rögzítse a készüléket a falra. A telefonkagylót, amennyiben nem használja, tartsa a telefon bal oldalán, a telefonkagylónak kialakított mélyedésekben. Amikor a telefonkagyló a helyén van, egyúttal megszakítja a telefonvonalat (például, hogy befejezen egy hívást). Telefonáláskor először emelje fel a kagylót.

A telefonkagylónak kialakított mélyedések között található egy kis jegyzetömb. A jegyzetömböt egy műanyag hártya védi, melyet az írás előtt el kell távolítani.

A készüléken 6 sorban található a különböző méretű és formájú gombok. Az első négy sorban található fekete, lekerekített sarkú téglalap alakú gombokon a számok és szimbólumok fehérrel vannak feltüntetve. Ezek képezik az alap billentyűzetet.

Fönről lefelé balról jobbra haladva a gombok a következők:

Első sor: 1, 2, 3

Második sor: 4, 5, 6 (az 5-ös gomb beazonosításra egy kis kitapintható jegy található)

Harmadik sor: 7, 8, 9

Negyedik sor: csillag *, 0, kettős kereszt #

Közvetlenül a billentyűzet alatt található 4 kisebb gomb. Balról indulva 3 ovális alakú, fekete gomb található, melyeken a következők vannak feltüntetve fehérrel: M1, M2, M3. A negyedik gomb a sorban egy fekete felfelé mutató háromszög, mely segítségével a hangerő növelhető.

A készülék legalján, a hatodik sorban 5 gomb található. Balról indulva a 4 apró, kerek gomb a következő: Tárolás/Elnémítás, Memória, Újrahívás és Újratárcsázás. Az ötödik gomb egy fejjel lefelé álló háromszög, mely segítségével a hangerő csökkenthető.

A készülék jobb felső sarkában található zöld háromszög alakú Hívás Jelző folyamatosan villog, amennyiben csörög a telefon.

Működtetés

A telefon funkcióinak működtetéséhez csatlakoztassa a telefont egy működő telefonkábelrel a hálózatra.

Csatlakozás

A dobozban két zsinór található. A spirális kábellel kötheti össze a telefont a telefonkagylóval, míg a lapossal kötheti össze a telefont a telefonhálózattal.

A dugót csak egy féle képen lehet a konnektorba dugni, és miután ez megtörtént egy kattánás jelzi, hogy a kábel a helyén van.

Telefonkagyló – Telefon

Dugja be a spirális kábel valamelyik végét a telefonkagyló elkeskenyedő végébe, majd dugja be a másik végét a készülék függőleges bal oldalán található lyukba.

Telefonkészülék – Telefonkábel

1. Távolítsa el a drótot a lapos zsinórról. Dugja be a zsinór kisebb méretű dugóját (a zsinór mindkét végén található egy-egy dugó) a készülék tetején található lyukba.

2. Dugja be a telefonkábel a telefonhálózat falon található konnektorába.

3. Emelje fel a kagylót a helyéről. Amennyiben hallja a tárcsahangot, a készülék készen áll a használatra.

Használható hallókészülékkel is

A készülék azokkal a hallókészülékekkel is működik, melyek T pozícióban állnak, mert a telefonkagyló fülrészénél egy beépített áramgerjesztő található.

Elnémító gomb

Hívás közben elnémíthatja a telefonkagyló mikrofonját, így nyugodtan beszélhet mással a közelében anélkül, hogy a telefon másik felén lévő személy hallaná.

1. Nyomja meg a Tárolás/Elnémítás gombot miközben beszél. Egy apró piros fény villogása jelzi, hogy a gomb be van kapcsolva.

2. Nyomja meg újra a Tárolás/Elnémítás gombot, hogy aktiválja a mikrofont és folytathassa a beszélgetést a telefonon.

Újratárcsázó gomb

Amennyiben újra szeretné tárcsázni a legutóbbi kézzel hívott számot, emelje fel a telefonkagylót, várja meg a vonalat, majd nyomja meg az Újratárcsázó gombot. Újratárcsázás csak akkor lehetséges, ha a legutóbbi telefonszám nem a memóriából volt (tehát nem az M1, M2, M3 vagy 0-9-esből).

Újrahívó gomb

További hálózati szolgálatok eléréséhez az Újrahívó gomb és a csillag vagy a kettős kereszt gomb használható. További információért keresse fel hálózati szolgáltatóját. Amennyiben csatlakozva van a PBX-hez, akkor az újrahívó gomb és a mellékállomás számának megnyomásával is elérheti a szolgáltatóját.

Memória

A telefon 3 egy gombnyomásos és 10 két gombnyomásos memóriával rendelkezik. Egy gombnyomásos memóriák eléréséhez az M1, M2, M3 gombok megnyomásával, míg a két gombnyomásos memóriák eléréséhez a billentyűzet 0-9-ig számainak megnyomásával juthat el. További részleteket a memóriák használatáról a tájékoztató további fejezeteiben olvashat.

Egy gombnyomásos memóriák

1. Emelje fel a telefonkagylót, röviden nyomja meg a Tárolás gombot (hagyjon figyelmen kívül minden hangot, amit a kagylóból hall, ugyanis, amint megnyomta a Tárolás gombot, nem tud telefonszámot tárcsázni).
2. Válassza ki a helyet – M1, M2 vagy M3 -, ahova a telefonszámot menteni szeretné. Röviden nyomja meg a helynek megfelelő gombot.
3. A billentyűzet gombjainak segítségével üsse be a tárolni kívánt telefonszámot. A szám maximum 12 karakterből állhat.
4. Nyomja meg még egyszer a Tárolás gombot, majd engedje el.
5. Helyezze vissza a telefonkagylót. A telefonszámot elmentette a telefon kiválasztott (M1, M2, vagy M3) memóriájába.

Egy gombnyomásos memóriákban lévő telefonszámok tárcsázása

1. Emelje fel a telefonkagylót, várja meg, míg kicseng a vonal.
2. Röviden nyomja meg azt a memória gombot (M1, M2, vagy M3), mely a tárcsázni kívánt számot tárolja. A hívás a gomb megnyomása után elkezdődik.

Két gombnyomásos memóriák

1. Emelje fel a telefonkagylót.
2. Röviden nyomja meg a Tárolás/Elnémítás gombot (hagyjon figyelmen kívül minden hangot, amit a kagylóból hall, ugyanis, amint megnyomta a Tárolás gombot, nem tud telefonszámot tárcsázni).
3. Nyomja meg a Memória gombot.
4. Válassza ki azt a számot, ahova a telefonszámot kívánja menteni, majd nyomja meg a gombot. Amennyiben a szám már tárolt egy telefonszámot, úgy az új telefonszám felül fogja írni a régi telefonszámot.
5. A billentyűzet segítségével üsse be a kívánt telefonszámot. A szám maximum 12 karakterből állhat.
6. Nyomja meg még egyszer a Tárolás gombot, majd engedje el.
7. A telefonszám elmentéséhez és a folyamat befejezéséhez helyezze vissza a telefonkagylót.
8. Amennyiben például a 7-es gomb már tárolt egy telefonszámot, úgy az új szám felül fogja írni a régi telefonszámot.

Két gombnyomásos memóriákban lévő telefonszámok tárcsázása

1. Emelje fel a telefonkagylót, várja meg, míg kicseng a vonal.
2. Röviden nyomja meg a Tárolás/Elnémítás gombot.
3. Válassza ki a tárcsázni kívánt számot a megfelelő szám (0-9) megnyomásával.
4. A tárolt szám tárcsázásra kerül.

Hangerő szabályozás

Telefonálás közben is növelheti, vagy csökkentheti a hangerőt a felfelé vagy a lefelé álló háromszög segítségével.

Dallam és hangerő

1. Emelje fel a telefonkagylót (hagyja figyelmen kívül a kagylóból kiszűrődő hangokat).

2. Nyomja meg a kettős kereszt gombot.

Válassza ki az Önnek tetsző dallam és csengőhang kombinációt a megfelelő gombok megnyomásával (0-9-ig).

0 gomb: csengőhang kikapcsolva – Amennyiben a 0-át választja, úgy a csengőhang ki lesz kapcsolva, de bejövő hívásoknál a piros fény villogni fog, míg a hívó be nem fejezi a hívást. Ha a csengőhang kikapcsolva mód van beállítva, a telefonkagylót pedig felemelik, ez a mód törlődni fog és a telefon vissza fog térni az előző csengőhang beállításra.

1-es gomb: Dallam A – Alacsony hangerő

2-es gomb: Dallam A – Közepes hangerő

3-as gomb: Dallam A – Magas hangerő

4-es gomb: Dallam B - Alacsony hangerő

5-ös gomb: Dallam B - Közepes hangerő

6-os gomb: Dallam B - Magas hangerő

7-es gomb: Dallam C - Alacsony hangerő

8-as gomb: Dallam C - Közepes hangerő

9-es gomb: Dallam C - Magas hangerő

3. Nyomja meg a Tárolás/Elnémítás gombot, majd helyezze vissza a telefonkagylót.

Falra szerelés

A telefont falra is lehet szerelni. Csavarjon be két csavart a falba, függőlegesen 100mm távolságra egymás alá. A csavarok feje illeszkedik a telefon hátulján található lyukakba.

A telefonkagylót tartót kampó

A kampó arra szolgál, hogy a telefonkagylót a helyén tartsa, amennyiben a telefon a falra van szerelve.

Távolítsa el a Telefonkagylót Tartó Kampót – a műanyag, recés kampó a kagyló fülhallgató részénél található. Húzza ki függőleges irányban felfelé a kampót, majd fejjel lefelé helyezze azt vissza. Így a telefonkagyló könnyedén fennmarad a helyén, a falon.

Teendők hiba esetén

Amennyiben hiba lépne fél, kérem, ellenőrizze a következőket:

1. Be van-e dugva a telefon a hálózatba.

2. Ellenőrizze, hogy a telefon ne egy mellékhez, hanem a fő hálózatba legyen bedugva. Lehetséges, hogy baj van a Hálózatával/Telefon szolgáltatójával.

3. Ellenőrizze, hogy a telefonjához csatlakoztatott telefonok vagy készülékek REN száma ne haladja meg a négyet. Ennek a telefonnak egy REN száma van.

4. Amennyiben a telefon nem csörög, emelje fel, majd helyezze vissza a telefonkagylót. Lehetséges, hogy be kell állítania a csengőhangot.