

Kulcstartós üzenetrögzítő

DH260

Általános leírás

A kulcstartós üzenetrögzítő lehetővé teszi egy 10 másodperces üzenet rögzítését. A kulcstartó rögzíthető a kulcscsomóhoz. Rögzíthetőségének és kis méretének köszönhetően ideálissá teszi a szállításra.

Tájékoztató

Amennyiben a készülék Önnel szemben helyezkedik el, a bal felső sarokban található a kulcstartó gyűrűjét és láncát.

A kulcstartó elején a gomb felé haladva egy piros LED fény található, ami az üzenet rögzítése és lejátszása közben világít.

A készülék jobb felső sarkánál található a gomb. Lejátszási módban ez a gomb szolgál a lejátszásra, míg felvétel módban ugyan ez a gomb szolgál a felvételre.

A készülék hátuljának közepén található egy két irányba mozdítható kapcsoló. A kapcsolón 3 kitapintható redő található. Felső állásban rögzíti, alsó állásban lejátsza az üzenetet.

A kapcsoló mindék oldalán található egy-egy apró csavar. Ez a két csavar tartja össze a kulcstartó elő- és hátlapját. Eltávolítása csak elemcserénél szükséges.

A kulcstartós üzenetrögzítő használata

Üzenet rögzítése

Állítsa a készülék hátulján lévő kapcsolót a Felvétel (felső) pozícióba. Majd a gomb folyamatos nyomvatartása mellett beszéljen az üzenetrögzítőbe. A felvétel közben tartsa közel a készüléket a szájához. Az üzenet maximum 10 másodperc lehet. A kulcstartó elején található piros LED fény a felvétel alatt folyamatosan világítani fog, míg le nem jár a 10 másodperc. Amennyiben az üzenete rövidebb, mint 10 másodperc, nem kell megvárnia, míg letelik az idő, nyugodtan engedje el a gombot.

Üzenet lejátszása

Állítsa a készülék hátulján lévő kapcsolót a Lejátszás (alsó) pozícióba. Majd a gomb megnyomásával az üzenet magától lejátszódik. A kulcstartó elején található piros LED fény az üzenet lejátszása alatt villogni fog.

Az üzenetet megállíthatja, ha megnyomja egyszer a gombot.

Figyelem: Ha a felvétel halk, az üzenet legközelebbi rögzítésénél tartsa közelebb a szájához a készüléket.

Figyelem: Hangos közegben az üzenetrögzítő rögzíti a háttérzajokat is. Ezért, ha tisztább üzenetet szeretne, rögzítse az üzenetét halk környezetben.

Elemek

Figyelem: Előfordulhat, hogy szüksége lesz egy látó segítségére!

Az elem 2 db AG13-as elemmel működik. Az elemek kicseréléséhez, először egy csillag fejű csavarhúzóval csavarja ki a készülék hátulján, a kapcsoló két oldalán található két kis csavart.

Az elemek kicserélése közben a készüléknek az elején kell feküdnie, így a kulcstartó gyűrűje és lánc a jobb felső sarokban lesz. Távolítsa el a csavarokat az üzenetrögzítőtől, majd emelje le a készülék hátulját az elejéről ügyelve arra, hogy a csavarok ki ne essenek a helyükről. A készülék hátuljának eltávolítása után látni fogja az elemeket és a belső áramkört.

Az elemek alul, középen helyezkednek el. Vegye ki a lemerült elemeket és helyezze be az új AG13-as elemeket ügyelve arra, hogy a negatív (domború) vége legyen a rugó felé.

Miután behelyezte az új elemeket, helyezze vissza a készülék hátlapját, majd csavarozza vissza, míg a hátlap pontosan nem illeszkedik az előlaphoz.

Figyelem: A kulcstartó lánc a készüléken belül található kampóra van akasztva. Amennyiben a hátlap el van távolítva, ügyeljen arra, hogy a láncot ne mozdítsa el a helyéről. Ha mégis elmozdulna a lánc a helyéről, akkor akassza vissza a kampóra. Győződjön meg róla, hogy a hátlap visszahelyezésekor a lánc a helyén van.