

## Magyarul beszélő konyhamérleg DKS-1053

### A készülék jellemzői:

- egyszerre vizuális és akusztikus kijelzés – a mérleg minden, a kijelzőn megjelenő üzenetet élő, emberi hangon is elmond
- 2,5 literes mérőedény
- nagy pontosságú terhelésérzékelő
- 0,5" (13 mm) LCD kijelző
- automatikus nullázás
- automatikus és kézi kikapcsolás
- méréshatár: 5kg
- skálabeosztás: 2 g
- pontosság: 0 – 40 g:  $\pm 4$  g
- 40 g – 2,5 kg:  $\pm 6$  g
- 2,5 kg – 5 kg:  $\pm 10$  g
- túlterhelés kijelzése és bemondása
- alacsony elemfeszültség kijelzése és bemondása
- 9V-os alkáli elemmel működik
- egyszerre vizuális és akusztikus kijelzés

### A készülék működése.

Vegye le a mérleg alján lévő elemtartó fedelét. Helyezzen be 1 db 9V-os alkáli elemet, ügyelve a megfelelő polaritásra és illeszkedésre. Ültesse be az elemet a helyére és tegye vissza az elemtartó fedelét.

Helyezze a mérleget kemény, lapos felületre, biztosítva, hogy nem billeg, és tegye a mérőedényt a mérési felületre.

Nyomja meg a kijelzőtől balra lévő Ki/Be gombot, a mérleg bekapcsolásához. A bekapcsolást a készülék "bip-bip" hanggal jelzi. Várjon 2 másodpercet, amíg a mérleg hitelesít, és a következőt halja: "nulla gramm". Ezután megkezdheti a mérést.

Használat végén a Ki/Be gombbal kapcsolja ki a mérleget. A kikapcsolást egy lecsengő hang jelzi.

### **Figyelem! Ne terhelje túl a mérleget!**

Ha a terhelés 1%-al túllépi az 5 kg-ot, akkor a kijelzőn megjelenik a "HHHH" üzenet, és a következő szöveget halja "Túlterhelés". Vegye le a túlsúlyt.

### **Alacsony elemfeszültség jelzése.**

Amikor az elem közel áll a lemerüléshez, megjelenik az elem ikon a kijelzőn és a következő mondatot halja: "Kimerült az elem". Ekkor ajánlatos az elemet cserélni.

## **A tárazás, nullázás (Z/T) gomb használata.**

1. Kapcsolja be a mérleget a Ki/Be gombbal.
2. Helyezze a mérőedényt vagy más edényt a mérési felületre. Ekkor megjelenik a kijelzőn és a készülék bemondja a tál súlyát.
3. Nyomja meg a kijelző jobboldalán lévő két gomb (Z/T, UNIT) bármelyikét, amitől a szám lenullázódik. Ez megjelenik a kijelzőn, és a következőt halja: "nulla gramm".
4. Most lehet az edénybe tenni a mérni valókat. A készülék inentől az edény nélküli súlyt (nettó) fogja mérni.
5. A 3. és 4. pont tetszőlegesen ismételhető, amikor további hozzávalók nettó súlyát kívánja mérni.
6. Ha többször használta a nullázás gombot, tapasztalni fogja, hogy negatív szám is elhangzik amikor anyagot (anyagokat) vesz ki a mérőedényből. Ha nullázás után anyagot vesz ki az edényből, akkor a negatív szám azt fejezi ki, hogy mennyi a kivett anyag súlya.
7. Ha az első használatkor, bekapcsolás után nem a nulla hangzik el, illetve használat közben a negatív értéket akarja megszüntetni, akkor is a nullázás gombot kell használni.

## **Hitelesítési hiba.**

Ha bekapcsolás utáni két másodpercben elmozdul a mérleg, vagy súly kerül rá, a készülék nem tud hitelesíteni. Ekkor a következő mondatot halja: "Hitelesítési hiba. Kapcsolja ki a mérleget"