

Levelezőtárs címkéző toll dl110

Általános leírás

Rögzítsen információt az öntapadós matricákra ezzel az egyszerűen használható címkéző tollal, és ragassza bármilyen termékre a házban, vagy a munkahelyén. Bármely címkéhez 1 órányi hanganyagot rögzíthet, melyekből 125 órányi felvételt képes tárolni a 4 GB méretű belső memórián.

A Levelezőtárs2 tartozékai

1 db Levelezőtárs2 címkéző toll

127 db különböző méretű (kicsi kerek, nagy kerek, nagy négyzet sárga és narancssárga színekben) címke

3 db mágneses jelvény (1 órányi adatrögzítés rendelhető egy jelvényhez)

1 db nyakba akasztható rögzítő zsinór

1 db tároló doboz

Tájékoztató

Helyezze a Levelezőtárs2-t maga elé úgy, hogy a vékony vége (csúcsa) lefelé néz.

A készülék vastagabb vége egyben a hangszóró, valamint ide lehet a nyakba akasztható zsinórt felhelyezni (lásd „**Nyakba akasztó felhelyezése**”).

A Levelezőtárs2 szélesebbik oldalán négy gomb található. A könnyebb kezelhetőség miatt a gombok különböző magasságúak: a ki/bekapcsoló gomb a leginkább, míg a Mód gomb a legkevésbé kiálló gomb. Fentről lefelé haladva a gombok a következők: a legnagyobb kerek gomb a ki/bekapcsoló gomb, ezt követi a felvétel gomb, majd a hangerő szabályozó, és végül a Mód gomb.

A Levelezőtárs2 bal oldalán két csatlakozó található. A felső kerek lyukba lehet a fülhallgatót bedugni, míg az alsó négyszög alakú mélyedés, egy „mini” USB csatlakozó port (az ehhez tartozó kábelt a csomag nem tartalmazza). A Levelezőtárs2 gombokkal átellenes oldalában vannak az elemek.

Audio információs pontok

A Levelezőtárs2 egy újrahasznosított műanyag dobozban érkezik. Javasoljuk, hogy tartsa meg a dobozt, amiben a későbbiekben tárolhat bármilyen címkét (ruhákra való címkét, mágneses címkét) és természetesen magát a tollat. Így minden egy helyen, biztonságosan, tárolható. A doboz fedelén található nyolc tapintható, információval ellátott pont, melyek leírják, hogy miként működik a Levelezőtárs2.

Az első négy, információs pont a fedél külső felén található. A pontok (kicsi kiemelt körök) a jobb oldalon, egymás alatt helyezkednek el, és kitapinthatóak.

Felülről kezdve a pontok a következők hangos használati utasításokat tartalmazzák:

- Energia
- Felvétel
- Hangerő
- Mód

A másik négy, információs pont a fedél belső részén található. A pontok (kicsi süllyesztett körök) a baloldalon, egymás alatt helyezkednek el.

Felülről kezdve a pontok a következők hangos használati utasításokat tartalmazzák:

- Fájlok mentése
- Letöltés
- Elemek
- Általános információk

Kapcsolja be a tollat a nagy, kiálló gomb megnyomásával (tartsa nyomva négy másodpercig). Hallani fog egy sípszót. Finoman érintse hozzá a LevelezőTárs2-öt az információs pontok bármelyikéhez és a toll hangosan felolvassa a megfelelő információt. Érintsen meg egy másik pontot, és így haladva, tudjon meg minél többet a készülékről.

Első lépések

- A LevelezőTárs2 2 db (behelyezett) AAA elemmel érkezik. Az elemek élettartamának növelése érdekében a toll (amennyiben nem használják), 10 perc után (egy hallható hang kíséretében) kikapcsol.
- Abban az esetben, ha fülhallgatóval használja a készüléket, a hangszóró kikapcsolt állapotban van.

Nyakba akasztó felhelyezése

Fogja meg a zsinórt és a fém kampó segítségével (karabiner) akassza be a műanyag fülbe (ami a toll tetején található) úgy, hogy a kampó rugós fülét a szalag felé húzva, nyitja a zárat. Ha a rugós részt elengedi, az akasztó a helyén marad.

A zsinór másik végén található egy műanyag biztonsági kapocs. Amennyiben a zsinór beakadna, a biztonsági zár kinyílik és megvédi az ön nyakát. Természetesen a kapocs a nyitást követően (egyszerű összenyomással) újra zárható.

A LevelezőTárs2 használata

A LevelezőTárs2 elején négy fokozatosan süllyedő gomb található. A legfontosabb két gomb, a bekapcsoló és a felvétel gomb áll ki a legjobban a tollból, hogy könnyedén megtalálhatóak legyenek. A hangerő szabályozó csak alig áll ki a készülékből, míg a mód gomb egy belesimul a felületbe.

Ki/bekapcsoló gomb: a toll bekapcsolása

A toll bekapcsolásához tartsa nyomva 4 másodpercig a bekapcsoló gombot, ami a legközelebbi gomb a készülék tetejéhez. Ezután hallani fog egy sípszót, és kigyullad egy piros LED. A készülék hangereje akkora lesz, mint a legutóbbi használatkor. Kikapcsoláshoz nyomja meg ugyanezt a gombot 2 másodpercig, majd egy harangszó után a készülék kikapcsol. Amennyiben több mint tíz percig nem használja a tollat, a készülék, a harangszó kíséretében, automatikusan kikapcsol.

Felvétel gomb

A sorban a második gomb. Felvétel készítéséhez nyomja meg és tartsa nyomva a felvétel gombot és a tollat függőlegesen érintse egy írható címkéhez. Egy sípszó jelzi, hogy a toll érzékelte a címkét, és kezdheti az üzenet rögzítését.

Engedje el a gombot, és tartsa a szájához a LevelezőTárs2-t és mintha egy mikrofonba beszélne, rögzítse üzenetét. Gyorsan rá fog érezni arra a távolságra, ahonnan normál hangerővel képes rögzíteni az üzenetet. Ha a felvétel torzít, tartsa távolabb, ha a felvétel halk tartsa közelebb az eszközt. Miután befejezte a rögzítést, várjon 2 másodpercet, majd nyomja meg a felvétel gombot, hogy elmentse az üzenetet. A sikeres rögzítést sípszó jelzi.

Annyiszor írhatja át egy címke hanganyagát, amennyiszer csak kívánja, megismételve a fenti folyamatot. Egy felvétel se örök. Amennyiben törölni szeretné az üzenetet (üres felvétel), ismételje meg a fent leírt folyamatot, és ne mondjon semmit.

A felvétel menetének rövid (memorizálható) formája: megnyomni és nyomva tartani a gombot, megérinteni a címkét a sípszóig, majd a gombot elengedni, üzenetet elmondani, végül a felvétel gombot megnyomni (nyugtázásként egy sípszó hallatszik).

Egy címkéhez akár egy órányi hanganyagot is felvehet, így a LevelezőTárs2 egyaránt használható rövid, vagy hosszú üzenetek rögzítésére. A készülék belső memóriája 4 GB, ami lehetővé teszi 125 órányi hanganyag felvételét.

Üzenettel ellátott címkék meghallgatása

Amikor bekapcsolja a LevelezőTárs2-t, az mindig a címkék leolvasásához (megtalálásához) megfelelő állapotban van. Miután bekapcsolta a készüléket, érintse meg a kívánt címkét a LevelezőTárs2 csúcsával, ami ezek után lejátsza az üzenetet. Az üzenet lejátszásának szüneteltetéséhez gyorsan nyomja meg, majd engedje el a bekapcsoló gombot (pillanat állj funkció). Az üzenet lejátszása így megáll, gyorsan nyomja meg, majd engedje el a bekapcsoló gombot és a felvétel lejátszása folytatódik.

Hangerő

Felülről a harmadik gomb szabályozza a hangerőt. A gomb közel egy szintben van a toll testével. A hangerő szabályozásához gyorsan kell nyomogatni a gombot. Amennyiben fülhallgatóval használja a tollat, emlékezzen rá, hogy szükség lehet a hangerő szabályozására. A beállított hangerő lesz az alapbeállítás a következő bekapcsoláskor.

Mód gomb

Az oszlopban a negyedik, és egyben legkevesebbet használt, gomb a mód gomb. A gomb tökéletesen illeszkedik a tollba (nem áll ki belőle). A gomb hosszú megnyomása lehetővé teszi a toll különböző funkciói közötti választást:

- Felvétel üzemmód (1 sípszó)
- Hangos Könyv Mód (2 sípszó)
- MP3 Mód (3 sípszó)

Felvétel üzemmód

A toll első bekapcsolásakor a lejátszás/felvétel üzemmódban van. Ebben a beállításban felvehet, tárolhat és visszajátszhat hangfelvételeket. (A címkéző funkció leírását lásd a **Felvétel Gomb** menüpont alatt)

Hangos Könyv Mód

Amennyiben a LevelezőTárs2 be van kapcsolva, nyomja meg és tartsa nyomva a Mód gombot 2 másodpercig. Két sípszót fog hallani (és a fény kékre vált), ami megerősíti, hogy az eszköz audio-könyv módban van. Lehetnek alkalmak, amikor nem kívánja felülírni a felvételeit, hanem szeretné, ha megmaradnának. Ezeket a felvételeket hangos könyvvé konvertálhatja.

MP3 mód

Amikor audio-könyv módban (kék fény) van, ismét nyomja meg és tartsa nyomva a Mód gombot. Három sípszót fog hallani, ami az MP3 üzemmódot jelzi és így meghallgathatja a számítógépről letöltött zenéit. Amennyiben a toll nem tartalmaz MP3 fájlt, a LevelezőTárs2 még egy sípszóval jelzi, hogy visszaállt alap állapotba.

Üzenettel ellátott címke meghallgatása

Minden alkalommal, amikor bekapcsolja a LevelezőTárs2 tollat, az automatikusan olvasásmódban indul, így azonnal elolvashat egy üzenetet.

Érintse a LevelezőTárs2-t függőleges pozícióban a címkéhez és a rögzített üzenetet a toll azonnal meghallgathatja.

Használt címkék új üzenettel történő ellátása

Annyiszor rögzíthet üzenetet egy címkére, ahányszor csak szeretne, mivel a címkék újrahasználhatóak. ***Figyelem! Az új üzenet rögzítése folyamán a régi üzenet automatikusan törlődik.***