

Braille címkéző DL65

A termék eredeti nyomtatott használati útmutatója és csomagolása számtalan képet tartalmaz, melyek segítik a termék használatának megértését. Ezek Braille írásban történő visszaadása, valamint a nagy betűméretes nyomtatása sem volt lehetséges. Ezért kérjük, hogy őrizze meg az eredeti útmutatót és csomagolást is, és amennyiben szükséges, kérje egy látó társa segítségét.

A képek tartalmát igyekeztünk a lehető legpontosabban, írásban visszaadni.

Általános leírás

A Braille Címkéző nagy segítséget nyújt azoknak az embereknek, akik nem írnak Braille írással, hogy ők is ír hassanak. Könnyedén használható mind vakok, mind gyengén látók által. Addig tekerje a tárcsázót, míg a kívánt szimbólum el nem ér a tárcsázón található részhez. Miután a kiválasztott szimbólum a résben van, nyomja meg a nyél alján található gombot. Amennyiben először használja a Braille címkézőt, ellenőrizze, hogy hogyan van a szalag behelyezve.

Tájékozódás

Tartsa a címkézőt a kezében úgy, hogy a kerek része legyen a legtávolabb Öntől, és a Braille írásjelek nézzenek felfelé.

A tárcsázót bármelyik irányba lehet tekerni az írásjelek könnyebb kiválasztása érdekében.

A nyél felső felén található a szalagot védő fedél, alul pedig a kioldó gomb található.

A Braille címkéző alkalmazása

A nyél végén egy vájat található a fedél alatt. Emelje fel a fedelet, hogy hozzáférjen a tárhoz. Tekerjen le kb. 70 mm hosszú szalagot. Fűzze be a szalagot a címkéző nyelébe. A "TAPE" (szalag) felirat alatt található egy kis rész, ahova a szalagot kell fűzni. Fűzze át a szalagot, míg a másik vége ki nem jön a tárcsázóban. Csukja le a tár fedelét. A címkéző most már készen áll a nyomtatásra.

Válassza ki a betűt/számot/szimbólumot és a tárcsa tekerésével állítsa a részbe. A nyomtatáshoz határozottan nyomja meg a kioldó gombot, majd engedje el. Üres helyek nyomtatásához finoman nyomja meg a kioldó gombot. Miután hallotta a kattantást, engedje el a gombot.

A szalag levágásához tekerje a tárcsát a fejjel-lefelé álló olló szimbólumra – Braille írásban téglalapra. Határozottan nyomja meg a kioldó gombot, majd

engedje el. Vegye el a már levágott darabot. A szalag perforált fele megkönnyíti a címke leválasztását a ragasztót védő papírról. Ahhoz, hogy a szalag ismét előbukkanjon, háromszor finoman nyomja meg a kioldó gombot. A címkéző készen áll a következő címke nyomtatására.

Gyenge nyomások elhagyása és rosszkor történő alkalmazásai

Ha a kívánt üres hely helyén egy betű jelenik meg, akkor a nyelet túl határozottan nyomta meg.

Amennyiben a levágott szalag kihúzásakor a szalag további része is jön, akkor a nyelet nem elég határozottan nyomta meg ahhoz, hogy elvágja a szalagot.

Ha a betűk nem tisztán kivehetőek, akkor a nyelet nem elég határozottan nyomta meg. A szalag végére írt szöveg eltávolításához szükséges lehet a tárcsa eltávolítása (lásd „A tárcsa eltávolítása”), A tárcsa eltávolítása után kivehetjük a szalag végét. Ne használja túl sokszor a nyelet a „vágás” pozícióban, mert nehézségeket okozhat a szalag szállításánál.

A címke felragasztása

A szalagot szinte bármely felületre fel lehet ragasztani, ami száraz, nincs rajta se por, se zsír, se olaj és természetesen sima. A címkét ne hajlítsa be. A címke felragasztása után finoman simítsuk el a kezünkkel úgy, hogy a felirat ne sérüljön.

A tárcsa eltávolítása

Az egész szalagot távolítsa el a címkéző tárcsázójából. Két kézzel fogja meg a nyelet a felső végénél, és hüvelykujjai segítségével nyomja előre a tárcsát, majd emelje ki.

Egyéb megjegyzések

Csak Dymo® szalagot használjon, ami 3 m. Más szalag használata érvényteleníti a jótállást.