

Csacsogó Doboz, Üzenet Rögzítő (LC198)

Rögzítsen 30 db 10 másodperc hosszú üzenetet, vagy emlékeztetőt a Csacsogó Dobozba.

Ötletek a használathoz

- ajánlott diákoknak órarend és rövid üzenetek rögzítésére
- emlékeztetők kiesésben szenvedő felnőttek használhatják memóriafejlesztőnek
- hasznos eszköz autistáknak a napi rutinfeladatok rögzítésére
- gyerekek egy általuk kitalált mesét rögzíthetnek több lépésben, amit a számok megfelelő sorrendű megnyomásával visszajátszhatnak
- használható memóriafejlesztő játékként, ahol meg kell jegyezni, hogy a számok milyen hangüzeneteket rejtenek

Tájékoztató

Helyezzük a készüléket az asztalra úgy, hogy a kitapintható hangszóró rács baloldalra kerüljön. Alatta találjuk a mikrofont, a felvételt jelző piros LED-et, és a felvétel gombot. A jobboldalon található a felvételekhez tartozó számok, két sorban, sárga alapon fekete körökben.

A hozzánk közelebb eső él baloldalán van a lejátszás-felvétel (PLAY/REC) átkapcsoló (balra kapcsolva lejátszás, jobbra kapcsolva felvétel), és a RESET gomb.

Üzenet Rögzítése

Az üzenet rögzítéséhez a készülék Play/Rec kapcsolóját állítsa a REC (felvétel – jobb állás) pozícióba. Nyomja meg és tartsa lenyomva a felvétel gombot és a kívánt számot, ahova rögzíteni szeretne (rögzítés alatt a LED lámpa pirosan világít). A felvétel alatt tartsa nyomva mind a felvétel mind a kiválasztott szám gombot.

Miután befejezte az üzenet rögzítését, engedje el a gombokat ekkor a LED lámpa kialszik.

Visszajátszás

Az üzenet visszajátszásához a készülék PLAY/REC kapcsolóját állítsa a PLAY (lejátszás – bal állás) pozícióba, majd nyomja meg azt a szám gombot, amelyik üzenetet meg akarja hallgatni. Az üzenet egészen addig visszahallgatható, míg új üzenetet nem rögzít rá.

Ha lejátszás közben megnyom egy másik számot, akkor az üzenet félbeszakad és az újonnan megnyomott számhoz tartozó üzenet játssza.

Elemek

Az eszköz 2db AAA ceruza elemmel működik, ami tartozék.

Az elemtartót az eszköz jobboldalán lévő záró fedél, rögzítő csavarjának kitekerése után érhetjük el. A záró fedél rugós része alatti csőbe az elemet a lapos felével kifelé, a mellette lévő helyre lapos felével befelé kell behelyezni. Ezután a fedél csavarral ellentétes oldalát csúsztassa az eszközbe, nyomja be a fedelet és rögzítse a csavart.

Az elem cseréje nem okozza a hangfelvételek elvesztését.

Figyelem

Egy elektro-statikussal történő érintés esetén előfordulhat, hogy a készülék hibásan fog működni. Ez esetben nyomja meg a RESET (újraindítás) gombot (a PLAY/REC kapcsolótól jobbra) a készülék újraindításához. A felvett üzenetek ilyenkor nem törlődnek.