

## **90s üzenetrögzítő (MultiMemo)**

### **DH285**

Igen! A *MultiMEMO* 160 üzenet rögzítésére képes. A gyakorlatban 90 üzenetet lehet tárolni a memóriájában, ha minden üzenet 1 másodperc hosszú, mint például a lottószámok, amennyiben egyszerre csak egyet rögzítünk. A *MultiMEMO* hasonló elven működik, mint a hagyományos magnetofon, csak szalag nélkül. Könnyű kezelhetősége lehetővé teszi az üzenetek azonnali visszajátszását, ami nagyon praktikussá teszi a használatot. Használható a telefonszámok, megbeszélte időpontok, találkozók, napi kiadások, napi feladatok, bevásárló listák... stb. rögzítésére.

- 160 üzenet rögzítése
- Zsebhez és pénztárcához igazított méret
- Az üzenetek akkor is megmaradnak, ha az elemek lemerültek.
- Az elemek tartozék (4 × AG 13)

### **HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ**

Ez a digitális felvevő egység lehetővé teszi üzenetek rögzítését 90 másodperces időkereten belül, valamint hasonló elven működik, mint a hagyományos magnetofon.

### **HASZNÁLATA**

Play/Rec (Lejátszás/Felvétel) kapcsoló: üzenetek rögzítéséhez és lejátszásához.

Rew (visszatekerés) gomb: visszatérés az első rögzített üzenethez.

Push gomb: a rögzítés elindításához.

### **ÜZENETEK RÖGZÍTÉSE**

#### **Az üzenet első helyre való rögzítése**

1. Csúsztassa a kapcsolót a REC (Felvétel) pozícióba.
2. Nyomja meg egyszer a REW (visszatekerés) gombot.
3. Nyomja meg, majd engedje el a Push gombot, beszéljen a mikrofonba kb. 7 cm távolságról. Ismét nyomja meg, majd engedje el a Push gombot, hogy befejeződjön a felvétel. Ismétlje meg ezeket a műveleteket annyiszor, ahány üzenetet rögzíteni szeretne 90 másodperces intervallumon belül. Az üzenet rögzítése közben a LED fény kigyullad, valamint ha elfogyott az üzenetek rögzítésére szánt 90 másodperc a fény kialszik.

#### **Kívánt helyre történő rögzítés**

1. Csúsztassa a kapcsolót a PLAY (Lejátszás) pozícióba.

2. Nyomja meg egyszer a REW (visszatekerés) gombot.
3. Játssza le egyesével az üzeneteket a Push gomb megnyomásával, amíg el nem éri a kívánt helyet, ahová az üzenetet rögzíteni szeretné.
4. Csúsztassa a kapcsolót a REC (Felvétel) pozícióba.
5. Nyomja meg, majd engedje el a Push gombot a felvétel elindításához, majd nyomja meg ismét a rögzítés abbahagyásához.

## **ÜZENETEK VISSZAJÁTSZÁSA**

1. Csúsztassa a kapcsolót a PLAY (Lejátszás) pozícióba.
2. Nyomja meg a Push gombot az első üzenet lejátszásához. A lejátszás automatikusan megáll az üzenet végén. Nyomja meg ismét a gombot a második, harmadik... stb. üzenet lejátszásához.
3. Ha ismét meg akarja hallgatni az üzeneteket, nyomja meg a REW (visszatekerés) gombot.

Figyelem: A készülék mindig az első üzenetet játssza le egy üzenet rögzítése után, miután a kapcsolót a REC pozícióból a PLAY pozícióba csúsztatjuk.

Tippek: 1. Soha ne feltételezze, hogy nincs üzenet rögzítve a készüléken, amennyiben nem hall üzenetet. Mindig nyomja meg a REW (visszatekerés) gombot, hogy a MEMO elején álljon a készülék.

2. Az üzenet visszajátszása közben bármikor megállíthatja ideiglenesen a lejátszást, ha megnyomja a Push gombot. A folytatáshoz nyomja meg ismét a Push gombot.

## **EGY RÖGZÍTETT ÜZENET FELÜLÍRÁSA**

1. Lejátszás módban nyomja meg a REW (visszatekerés) gombot.
2. Játssza le az üzeneteket addig az üzenetig, amit felül szeretne írni.
3. Kapcsoljon REC (felvétel) módba.
4. Rögzítse az új üzenetet.
5. Csak akkor lehet felülrírni, ha a tárterület megtelt.

## **AZ ÖSSZES ÜZENET TÖRLÉSE**

REC (Felvétel) módban nyomja meg egyszer a REW (visszatekerés) gombot, majd kezdje el rögzíteni a csendet, amíg a LED fény ki nem alszik.

## **ELEMENK CSERÉJE**

Egy szabálytalan hang jelzi az üzenetek visszajátszása közben, hogy az elemek lemerültek.

Az elemek cseréjéhez csúsztassa le az elemtartó fedelét, szedje ki a lemerült elemeket és helyezze be a 4 új AG 13-as elemeket a pozitív végükkel felfelé. Mind a 4 elemet cserélj ki.