

# **Automatikus tűbefűző**

## **DH63**

### **Általános leírás**

Helyezze a tűbefűzőt maga elé a gombokkal előrefelé.

A tűbefűző bal oldalán található bástyába vastag tűk, míg a jobb oldalán található bástyába vékony tűk helyezhetők.

A tűt fokával lefelé, hegyével felfelé tegye a bástyába és finoman forgassa, amíg a tű a helyére csúszik. Miután a tűt behelyezte tegye a levágott cérnadarabot a barázdába úgy, hogy az egyik végén rövidebb másik végén hosszabb rész lógjon le.

Teljesen tolja el a gombot a tű irányába. Óvatosan, hogy el ne törje a vékony lemezt.

Engedje el a gombot, majd az átfűzött cérnának a rövid felét, húzza ki, míg a vége meg nem jelenik.

Távolítsa el a tűt. A cérna kifűződésének megakadályozása érdekében a tűt a lyuknál fogja le.